MARS 3D PRINTER	

Gracias por adquirir la impresora 3D Elegoo Mars.

Por favor, abra la caja e inspeccione la impresora al recibirla. Si tiene alguna pregunta sobre la impresora.

Póngase en contacto con nosotros en service@elegoo.com o euservice@elegoo.com (clientes europeos y asiáticos).

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la impresora.

Las instrucciones en varios idiomas y el software están disponibles para su descarga en www.elegoo.com/download.

Síguenos en Facebook y obtén GRATIS una película de FEP Facebook: @ElegooOfficial Instagram: @Elegoo_Official

EELEGOO

Aviso:

Póngase en contacto con nosotros en service@elegoo.com o euservice@elegoo.com (clientes europeos y asiáticos).

- Por favor, mantenga la impresora 3D Mars y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando utilice la impresora por primera vez, deberá ajustarla antes de imprimir (abrir la caja y probar).
- Si la impresión fallara, tendría que limpiar el tanque de resina y cambiar la resina, ya que de lo contrario podría dañar la impresora.
- Por favor, sólo llene 1/3 del tanque de resina y no lo llene completamente.
- Por favor, utilice alcohol etílico o alcohol isopropílico al 95% (o superior) para lavar su modelo.
- Por favor, utilice la impresora en interiores y evite la luz solar directa y ambientes polvorientos.
- Mantenga la impresora alejada del agua o de la humedad.
- Por favor, use una máscara y guantes antes del uso y evite el contacto directo con la piel.
- Si desea imprimir modelos con bordes afilados, tenga cuidado al quitarlos de la plataforma de construcción.
- Por favor, no desmonte la impresora 3D Mars por su cuenta, ya que esto causará la anulación de la garantía. Si tiene algún problema con la impresora, póngase en contacto con nosotros en service@elegoo.com y en caso de emergencia, apague la impresora.





Esper		nes techicas de la impresora MARS	>	
So	Sis Funcionam oftware de sl Conectiv	tema: ChiTu Serie L5.5 iento: Pantalla táctil de 3,5 pulgadas licing: ChiTu DLP Slicer /idad: USB	Parámetro de impresión	
т	ecnología:	Pantalla de fotocurado LED		
Fuente de luz:		Luz UV integrada (longitud de onda 405 nm)		
Resolución XY:		0,047 mm (2560 x 1440)		
Precisión del eje Z:		0,00125 mm		
Espesor de la capa:		0,01-0,2 mm	Especificación de impresión	
Velocidad de i	impresión:	22,5 mm		
Requisitos de energía:		110-220V 55/60Hz 12V 5A 60W		
Dimensiones:	7,87 pulg. 20 cm. (Lo	(Long.) x 7,87 pulg. (Ancho) x 16,14 pulg. (Alto) ng.) x 20 cm. (Ancho) x 41cm. (Alto)		
/olumen de construcción:	4,72 pulg. (Long.)* 2,68 pulg. (Ancho) x 6,10 pulg. (Alto) 12 cm. (Long.) x 6,8 cm. (Ancho) x 15,5 cm. (Alto)			
Peso: 11 lbs (5 kg)		 (د		

Abrir la caja y probar

1.Saque la impresora con cuidado y retire la película de plástico.

2.Conecte el cable de alimentación a la impresora y a la fuente de alimentación.

3.Introduzca la plataforma de montaje, fije el pomo giratorio y afloje los tornillos (véase la figura 1).



(Figura 1)

4. Retire el tanque de resina y coloque un papel A4 entre la plataforma de construcción y la pantalla 2K y haga clic en "Mover el eje Z a cero". (Ver Foto 2) Cuando la plataforma de construcción se detenga, use una mano para presionarla y asegúrese de que esté en la posición central, luego fíjela con la llave Allen. Vuelva a colocar el tanque de resina y apriete los tornillos.(Ver Foto 3)





Impresión de prueba

1 Impresión del modelo

Enchufe el USB a su impresora, use su máscara y guantes y luego agregue resina lentamente hasta el nivel de 1/3 del tanque. (Evite el contacto directo con la piel) Seleccione el archivo del modelo "Rook.cbddlp" (véase Figura 6) y comience a imprimir. Coloque la cubierta y evite la luz solar directa, asegurandose de que la impresora esté nivelada y no se mueva.



(Figura6)

Si la resina no fue suficiente para completar el modelo durante la impresión, puede presionar Pause (Pausa) y añadir más resina en el tanque y luego presionar Print (Imprimir) para continuar la impresión.

2 Lave la impresión y limpie el tanque

Una vez terminada la impresión, espere hasta que la resina en la plataforma de construcción deje de caer. Afloje el pomo giratorio y retire la plataforma de construcción. Use un raspador para quitar el modelo y lávelo con alcohol etílico al 95% (o más) (véase la Figura 7).



Elegoo ChiTu Box

1 Instale Elegoo ChiTu Box

ELEGOO ChiTu Box está guardado en el disco U. Elija la versión correcta e instálela en su ordenador o, si lo prefiere, puede descargar la última versión de www.elegoo.com/download.

2 Cómo usar ChiTu box

Una vez finalizada la instalación, ejecute el software ChiTu. Haga clic en Archivo - Abrir Archivo, luego abra sus propios archivos de modelos 3D (tipo.stl) o descargue algunas muestras de nuestro sitio web www.elegoo.com. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el modelo y utilice las opciones del menú de la izquierda para controlar y cambiar el ángulo visual, el tamaño y la posición del modelo.

Otras operaciones:

- 1) Presione el botón izquierdo del ratón y arrastre el modelo a la posición deseada.
- 2) Desplace la rueda del ratón para acercar o alejar el modelo.
- 3) Presione el botón derecho para ver las diferentes perspectivas del modelo.

3 Configuración de ChiTu Box

3.1 Haga clic en "Parameter Settings" (Ajustes de parámetros) y elija ELEGOO MARS como su impresora predeterminada. (Véase la Figura 8)

Machine	Resin	Print	Infill	Gcode	Advan
Name:	ELEGO	O MARS	Machin	e Type: ELE	EGOO MA
Resolution:	X: [1440 _{px}	Mirror:	LC	D_mirror
	Y: [2560 _{px}			
Lock Ratio:					
Size:	X:	68.040 mm			
	Y: 1	20.960 mm			
	Z: [150 mm			
		_	_		
	Impor	t	E>	port	

A continuación se muestran los parámetros por defecto que no hace falta cambiar. Si el modelo es más grande que el volumen de producción de la impresora, deberá cambiar su tamaño con el coeficiente bloqueado (Véase la Figura 9)

3.3 Parámetro de la resina (véase la Figura 10)

Densidad de la resina: 1,1 g/ml

Coste de la resina: Puede introducir el coste de la resina y después de cortarla verá cuánto cuesta para su modelo.

Machine Resin Print Infill Gcode Advance esin Type: normal Import Import Infill Gcode Advance Layer Height: 0.05 mm Bottom Layer Count: 5 Exposure Time: 8 s Bottom Exposure Time: 8 s Bottom Exposure Time: 60 s Light-off Delay: 0 s Bottom Light-off Delay: 0 s Import Export Import Export	Settings		Settings
Resin Type: normal ▼ Resin Density: 1.1 gent Resin Cost: 30 witv Bottom Layer Count: 5 Exposure Time: 8 s Bottom Exposure Time: 60 s Light-off Delay: 0 s Bottom Light-off Delay: 0 s Import Export	Machine Resin Print Infill Gcode .	Advance	Machine Resin Print Infill Gcode Advance
Import Export Export	Resin Type: normal ▼ Resin Density: 1.1 g/ml Resin Cost: 30 st. ▼		Layer Height: 0.05 mm Bottom Layer Count: 5 Exposure Time: 8 s Bottom Exposure Time: 60 s Light-off Delay: 0 s Bottom Light-off Delay: 0 s
	Import Export		Import Export

3.4 Parámetros de la resina (véase la Figura 11)

Altura de la capa: La altura recomendada es de 0,05 mm, pero se puede ajustar entre 0,01 y 0,2 mm. Cuanto más alto se ajuste, mayor será el tiempo de exposición de cada capa. Recuento de la capa inferior: Ajúste desde 3-6 capas

Tiempo de exposición: Ajústelo de 6 a 15 segundos según la altura de la capa y la complejidad del modelo, cuanto más grueso sea el ajuste, más tiempo se necesitará.

Tiempo de exposición inferior: Ajústelo entre 30 - 80s, cuanto más tiempo se establezca, más pegajoso será el fondo en la plataforma de construcción.

Light-off Delay/Bottom Light-off Delay: Parámetros por defecto que no hace falta cambiar.

4 Guardar el modelo

Después de configurar todos los parámetros, haga clic en "slice" y, una vez hecho esto, haga clic en "exportar archivos de slicing al disco U o la tarjeta SD" y, a continuación, conecte el disco U a su impresora, comience a imprimir. (Véase la Figura 12)



(Picture 12)

PREGUNTAS FRECUENTES

1.El modelo no se adhiere a la plataforma de construcción

--El tiempo de exposición de la capa inferior es demasiado corto, por favor añada más tiempo. --El fondo del modelo tiene muy poco contacto con la plataforma de construcción,

por favor añada más capas de fondo.

--El nivelado no está bien fijado y causará que la primera capa sea demasiado gruesa o que un lado sea muy grueso y el otro muy delgado.

2.Rotura de la capa del modelo

--La impresora tiembla durante la impresión.

--La lámina de revestimiento es muy suelta debido al uso prolongado y hace falta cambiarla.

--La plataforma de construcción ni el tanque de resina se fijan.

3.La impresora MARS no puede funcionar

Ofrecemos una garantía completa de un año para la impresora y 3 meses de garantía para la pantalla. Si su impresora no funciona, póngase en contacto con nosotros en service@elegoo.com o euservice@elegoo.com y para ayudarle a resolver mejor los problemas, por favor incluya el ID de su pedido en su correo electrónico.

4.Fallo de impresión

Si el modelo no se ha impreso completamente o ha fallado, es posible que queden algunos residuos en la resina, que pueden filtrarse utilizando un embudo cuando guarde el resto de la resina de nuevo en su botella sellada. Si no filtra los residuos, la plataforma puede dañar la pantalla de fotocurado 2K la próxima vez que imprima. En cuanto a la resina de la izquierda en la plataforma y el tanque se puede limpiar y limpiar con pañuelos de papel.

5. Mantenimiento

1. Si el eje Z sigue haciendo ruidos de fricción, por favor, añádale un poco de lubricante. 2. Por favor, no utilice objetos puntiagudos o afilados para raspar la película del revestimiento en caso de daños.



3. Tenga cuidado cuando retire la plataforma de construcción para no romper la pantalla de fotocurado 2K.

4. Si no utiliza la impresora en las próximas 48 horas, recuerde volver a colocar la resina restante en el tanque y sellarla. Y si hay algún residuo, por favor, utilice un filtro para filtrarlo.



5. Por favor, limpie la plataforma de construcción y la impresora utilizando pañuelos de papel o alcohol etílico una vez que haya terminado de imprimir.

6. Por favor, limpie el tanque de resina antes de pasar a otros colores de resina.

